

# DUSS

## Einzelteilliste

6 Gang  
Bohrmaschinen

D 23-II und  
D 23-II RL

Bei Bestellungen ist die Bestell-Nr. anzugeben.  
Die mit \* bezeichneten Ersatzteile sind nicht abgebildet.

### D 23-II

Einzelteile	Teil-Nr.	Stück je Maschine	Stück je Maschine	Bestell-Nr.
Getriebedeckel	1	1	1	D 23-II/1
Getriebezwischenendeckel	2	1	1	D 23-II/2
Motorgehäuse	3	1	1	D 23-II/3
Motordeckel	4	1	1	D 23-II/4
Lagerplatte	5	1	1	D 23-II/5
Entfällt	6			
Sitzlagerplatte	7	1	1	D 23-II/7
Anker	8	1		D 23-II/8
Feldpaket	9	1		D 23-II/9
Ankergegenrad	10	1	1	D 23-II/10
Ankergegenradwelle	11	1	1	D 23-II/11
Kleines Keilwellenrad, kompl.	12	1	1	D 23-II/12
Zwischenvorgelege	14	1	1	D 23-II/14
Spindelgegenradwelle	15	1	1	D 23-II/15
Großes Keilwellenrad, kompl.	16	1	1	D 23-II/16
Bohrspindelrad	18	1	1	D 23-II/18
Bohrspindel	19	1	1	D 23-II/19
Lagermutter	20	1	1	D 23-II/20
Bürstenbrücke	22	1	1	D 23-II/22
Anschlusskasten, komplett	25	1		D 23-II/25
Kabelklemmbrücke	27	1	1	D 23-II/27
Kabelklemme	28	1	1	D 23-II/28
Kabel mit Stecker	30	1	1	D 23-II/30
Kabelschutzschlauch	31	1	1	D 23-II/31
Kondensator	32a	1	1	D 23-II/32a
Kohlebürste	33	2	2	D 23-II/33
Kohleschraube	34	2	2	D 23-II/34
Kohleteller	35	2	2	D 23-II/35
Rillenkugellager	36	1	1	D 23-II/36
Rillenkugellager	37	1	1	D 23-II/37
Rillenkugellager	38	2	2	D 23-II/38
Rillenkugellager	39	1	1	D 23-II/39
Rillenkugellager	40	2	2	D 23-II/40
Rillenkugellager	41	1	1	D 23-II/41
Nadelbüchse	42	1	1	D 23-II/42
Nadellager	43	1	1	D 23-II/43
Schalterschraube, kurz	44	1	1	D 23-II/44
Schalterschraube, lang	45	1	1	D 23-II/45
Schaltstange für Gang 1 und 4	46	1	1	D 23-II/46
Schaltstange für Gang 2 und 3	47	1	1	D 23-II/47
Schaltknopf	48	2	2	D 23-II/48
Verschlusschraube	49	1	1	D 23-II/49
Fettschraube	50	1	1	D 23-II/50
Linsenschraube M 4 x 28	51	2	2	D 23-II/51
Linsenschraube M 5 x 28	52	3	3	D 23-II/52

Linsenschraube M 5 x 100	53	3	3	D 23-II/53
Senkschraube M 4 x 15	54	2	2	D 23-II/54
Linsensenkschraube M 5 x 40	55	6	6	D 23-II/55
Linsenschraube M 5 x 18	56	2	2	D 23-II/56
Linsenschraube M 6 x 18	57	2	2	D 23-II/57
Linsensenkschraube M 5 x 63	58	4	4	D 23-II/58
Linsenschraube M 3,5 x 12	59	2	2	D 23-II/59
Linsenschraube M 4 x 6	60	2	2	D 23-II/60
Linsenschraube M 5 x 40	61	3	3	D 23-II/61
Linsenschraube M 4 x 75	62	2	2	D 23-II/62
Entfällt	63			
Linsenschraube M 4 x 6	64	1	1	D 23-II/64
Hohlstift	65	1	1	D 23-II/65
Schraubhandgriff	68	2	2	D 23-II/68
Typenschild D 23-II	69	1		D 23-II/69
Kerbstift	70	4	4	D 23-II/70
Austreiber	71	1	1	D 23-II/71
Passfeder	72	1	1	D 23-II/72
Passfeder	73	1	1	D 23-II/73
Passfeder	74	1	1	D 23-II/74
Passfeder	75	1	1	D 23-II/75
Gewindeinsatz	76	1	1	D 23-II/76
Gewindeinsatz	77	2	2	D 23-II/77
Sicherungsring	78	1	1	D 23-II/78
Sicherungsring	79	1	1	D 23-II/79
Sicherungsring	80	1	1	D 23-II/80
Sicherungsring	81	1	1	D 23-II/81
Schaltrastenfeder	83	2	2	D 23-II/83
Axialfeder	85	1	1	D 23-II/85
Dichtring	86	1	1	D 23-II/86
Dichtring	87	2	2	D 23-II/87
Fettspirale	88	1	1	D 23-II/88
Federzahnscheibe	89	2	2	D 23-II/89
Entfällt	90			
Entfällt	91			
Schalter	92	1	1	D 23-II/92
Anker	201*		1	D 23-II RL/201
Feldpaket	202*		1	D 23-II RL/202
Umschalter	203*		1	D 23-II RL/203
Anschlusskasten, komplett	204*		1	D 23-II RL/204
Typenschild D 23-II RL	205*		1	D 23-II RL/205



# DUSS

## 6-Gang Bohrmaschinen

### D 23-II und D 23-II RL

