


Ident-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
96024	Manschette	P28-1	0
25299	Schutzkappe P30	P28-2	0
83054	Schläger	P28-3	1
83242	Kolbenring	P28-4	2
24059	Federring	P28-6	2
83038	Kolben	P28-7	1
83399	Kolben, komplett	P28-7k	0
83171	Pleuel	P28-9	1
55065	Nadellager	P28-10	1
54040	Dichtring	P28-11	1
83026	Gleitlager	P28-12A	1
83142	Bohrhülse	P28-16	1
83254	Axiallager	P28-17	1
83329	Teller für Werkzeugbremse	P28-17A	1
83239	Werkzeugbremse	P28-17B	1
24106	Axiallagerring	P28-18	1
25096	Axialdämpfer	P28-19	1
51013	Zylinderschraube M4x16	P28-20	2
51009	Zylinderschraube M4x10	P28-20A	3
54062	Kupferdichtring M4	P28-20B	6
83072	Zylinder	P28-21	1
83137	Bremsring	P28-21A	1
83295	Einstellring, Ölventil	P28-22	1
24117	Feder, Ölventil	P28-23	1
55047	Kugel Ø4mm	P28-24	1
24128	Ölventilsitz	P28-24A	1
82087	Öltank, komplett	P28-25	1
25107	Ölschauglas	P28-26	1
21011	Ölschauglasdichtung	P28-26A	1
83332	Ölschauglasring	P28-27	1
24126	Öltankschraube	P28-28	1
51073	Linsensenkschraube M3,5x13	P28-29	11
55011	Rillenkugellager	P28-30	2
83308	Lagerplatte	P28-31	1
81007	Anker, 230V	P28-32	1
88011	Anker mit Lager	P28-32K	0
83253	Deckscheibe	P28-33	1
55001	Rillenkugellager	P28-34	2
53000	Sicherungsring	P28-34A	1
58004	Paßscheibe	P28-36	1
53028	Spannscheibe	P28-44A	3
23027	Linsenschraube M3,5x73,5	P28-45	1
51101	Paßfeder	P28-49	1
83042	Kurbel	P28-50	1
24074	Zylindergehäusedichtung	P28-52	1
25118	Gummischlauch, Öltankdichtung	P28-53	1

Ident-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
24124	Ölrohr	P28-54	1
82029	Zylindergehäuse	P28-55	1
83273	Zylinderdichtung	P28-56	1
51112	Zylinderstift 4x10	P28-57	2
21005	Hammerlagerdichtung	P28-58	1
51010	Zylinderschraube M4x112	P28-59	4
82038	Hammerlager	P28-60	1
51001	Splint	P28-61	1
51000	Scheibe	P28-62	1
24008	Haltefederbolzen	P28-63	0
25034	Puffer	P28-64	2
24058	Haltefeder	P28-65	1
51022	Zylinderschraube M4x90	P28-67	2
55046	Kugel Ø3,5mm	P28-68	1
24130	Rastenfeder	P28-69	1
82100	Umschalthebel	P28-70	1
82129	Umschalthebel, komplett	P28-70K	0
54015	O-Ring 9x1,5	P28-71	1
83317	Schaltflansche	P28-72	1
83325	Schaltwelle	P28-73	1
82067	Kurbelgehäuse	P28-74	1
82130	Kurbelgehäuse, komplett	P28-74K	0
55004	Rillenkugellager	P28-75	1
83157	Kegelrad	P28-76	1
53007	Sicherungsring	P28-77	1
83235	Vorgelegewelle	P28-78	1
53008	Sicherungsring	P28-78A	1
83286	Anlaufscheibe	P28-79	1
83292	Drucklager	P28-80	1
83269	Steuerwelle	P28-84	1
83314	Ring	P28-84A	1
55001	Rillenkugellager	P28-85	2
83173	Schaltklaue	P28-86	1
55044	Kugel Ø2mm	P28-87	19
55045	Kugel Ø3mm	P28-87A	11
83186	Sicherheitskupplung	P28-88	1
82131	Kupplung, komplett	P28-88K	0
83266	Steuerventil	P28-89	1
83109	Kupplungsfeder	P28-90	1
83288	Distanzring	P28-91	1
83264	Steuerrad	P28-92	1
83294	Drucklagerring	P28-93	1
83293	Drucklagerkeil	P28-94	1
82081	Fettdeckel	P28-95	1
21017	Fettdeckeldichtung	P28-96	1
55082	Rollenlager	P28-97	1

Ident-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
83126	Ankergegenrad	P28-98	1
55020	Rillenkugellager	P28-99	1
21007	Kurbelgehäusedichtung	P28-101	1
82064	Zwischendeckel	P28-102	1
24118	Feststellbüchse	P28-104	1
24151	Feststellfeder	P28-105	1
25117	Feststellknopf	P28-106	1
25004	Kabelklemme	P28-110A	1
51008	Linsenkopfschraube 4x14	P28-111A	4
25009	Kabelschuttschlauch	P28-114	1
53017	Sicherungsscheibe M4	P28-123	5
53016	Sicherungsscheibe M3,5*	P28-124	8
53023	Federzahnscheibe*	P28-126	11
82108	Motorgehäuse	P28S-201	1
25090	Halte­deckel	P28S-202	1
25112	Luftleitflansch	P28S-203	1
25125	Kohlepratze	P28S-205	2
22006	Kohlebüchse	P28S-206	2
22080	Kohlebürste	P28S-207	2
52001	Kabel mit Stecker	P28S-210	1
51207	Flachsenkopfschraube 4x25	P28S-212	2
51049	Linsenkopfschraube 3x15 SPAX	P28S-213	4
83298	Anschlußmutter	P28S-214	1
52025	Schalter mit Schalterdrücker	P28S-215	1
81078	Kondensator-Kombination	P28S-216	1
51051	Linsenblechschraube 3,5x79/19	P28S-217	3
81026	Feldpaket	P28S-218	1
52048	Stabkerndrossel Paar	P28S-218A	1
51018	Zylinderschraube M4x45	P28S-219	3
24029	Typenschild	P28S-220	1
82038	Hammerlager	P28S-221	1
25039	Schraubhandgriff	P28S-222	1
27001	DUSS-Aufkleber*	P28S-223	2
25130	Schalterdrücker P28S	P28S-215a	1



Bohr- und Meißelhammer P28S

