



CURVATUBI MANUALE UNIVERSALE MOD. UNI 42

(23/04/2003)

COD. 9200005.1

<u>Part.</u> <u>Nr.</u>	<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Q. Tà</u>	<u>Part.</u> <u>Nr.</u>	<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Q. t</u> <u>à</u>
1	517026	anello di posizione	1	33	515111	flangia vite di regolazione	1
2	001004	cuscinetto	1	34	015017	vite	2
3	544107	albero uscita	1	35	515110	esagono vite regolazione	1
4	544322	ingranaggio uscita	1	36	500318	perno supporto controforme	1
5	001003	cuscinetto	2	37	001030	cuscinetto	1
6	544076	corona	1	38	000570	braccio azionamento compl.	1
7	544321	pignone	1	42	315009	boccola	1
8	020009	chiavetta	1	44	595085	boccola	2
9	001001	cuscinetto	4	45	015010	vite	2
10	544074	corona	1	46	025021	farghetta	1
11	544075	pignone	1	47	027002	chiodo	4
12	020008	chiavetta	1	48	004023	maniglia a scatto	1
13	544073	pignone entrata	1	49	500123	base universale cavalletto	1
14	020010	chiavetta	1	50	014040	vite	2
15	534037	corona conica	1	51	519013	gamba cavalletto	3
16	534036	pignone conico	1	52	210033	supporto cavalletto	1
17	018029	spina	2	53	028001	copiglia	6
18	526023	perno di trasmissione	1	54	515113	perno	3
19	515350	corpo martinetto	1	55	005017	molla	1
20	016004	vite	2	56	544316	saltarello	1
21	544289	corona con esagono	1		000592.1	cavalletto completo	1
22	544291	boccola martinetto	1				
23	120009	maniglia di trasporto	1				
24	014003	vite	2				
25	110028	scatola riduzione	1				
26	015035	vite	6				
27	110029	coperchio scatola riduzione	1				
28	001044	cuscinetto	1				
29	220497	supporto controforma	1				
30	015003	vite	4				
31	524018	vite di regolazione	1				
32	018032	spina	1				